

# PLAN DES BANDES HF

au Grand-Duché de Luxembourg



## Remarques

1. L'expression 'phonie' inclut toute forme permise de téléphonie
2. Par 'modes digitaux' on entend: AMTOR, PACTOR, CLOVER, ASCII, RTTY (Baudot), Packet-Radio et PSK31.
3. Avant d'émettre il faut toujours vérifier que la fréquence soit libre. Pour la vérification on utilise en SSB la phrase : "Is this frequency in use?" ou bien "QRL?" en CW.
4. LSB est recommandé sur les bandes en dessous de 10 MHz et USB sur les bandes en dessus de 10 MHz
5. Le plan imprimé ci-après est valable pour le Luxembourg. Les recommandations de l'IARU y sont respectées.
6. Ce plan est valable pour les Amateurs ayant une licence CEPT T/R 61-01 de classe A et B

## 135 kHz (3km)

<b>135.7</b>	
Tout Mode	
<b>137.8</b>	

*Note: Statut secondaire PAR max. 1W*

## 1.8 MHz (160 m)

<b>1,810</b>	
CW	
<b>1,838</b>	
CW et Modes digitaux	
<b>1,840</b>	
Modes digitaux	
<b>1,843</b>	
Phonie (et CW)	
<b>2,000</b>	

*Note: Statut primaire de 1830-1850, sinon secondaire  
Pas de Packet-Radio sur cette bande*

### 3.5 MHz (80 m)

<b>3,500</b>	
uniquement CW	3'500-3'510 DX 3'500-3'560 Contest
<b>3,580</b>	
Modes digitaux (et CW)	3'590-3'600 Packet-Radio (Phonie peut être utilisée à partir de 3'600)
<b>3,620</b>	
Phonie (et CW)	3'600-3'650 Phonie Contest 3'700-3'800 Phonie Contest 3'730-3'740 SSTV / Fax 3'775-3'800 DX
<b>3,800</b>	

*Note: utilisation sur base d'égalité avec autres services*

### 7 MHz (40 m)

<b>7,000</b>	
uniquement CW	
<b>7,035</b>	
Modes digitaux (et CW)	également SSTV / Fax (Phonie peut être utilisée à partir de 7040)
<b>7,045</b>	
Phonie (et CW)	
<b>7,100</b>	
Phonie	<b>Statut secondaire avec max 24dBW (250W)</b>
<b>7,200</b>	

*Note: Statut exclusif amateur 7000-7100  
Pas de Packet-Radio sur cette bande*

### 10.1 MHz (30 m)

<b>10,100</b>	
CW / Phonie	
<b>10,140</b>	
Modes digitaux (et CW / Phonie)	Contraintes: Pas de relais / BBS Packet-Radio
<b>10,150</b>	

*Note: Statut secondaire*

## 14 MHz (20 m)

<b>14,000</b>	
uniquement CW	14'000-14'060 Contest
<b>14,070</b>	
Modes digitaux (et CW)	14'070-14'080 Amtor / Pactor / Clover 14'080-14'090 RTTY 14'090-14'099 RTTY / Packet-Radio non-automatique
<b>14,099</b>	
Balises	(réservé exclusivement)
<b>14,101</b>	
Modes digitaux (et CW / phonie)	Packet-Radio (Store & Forward)
<b>14,112</b>	
Phonie (et CW)	14'125-14'300 Contest 14'225-14'235 SSTV / Fax 14'230 Fréquence d'appel SSTV / Fax
<b>14,350</b>	

*Note: Statut exclusif amateur 14000-14250, sur base d'égalité avec autres services 14250-14350*

## 18 MHz (17 m)

<b>18,068</b>	
uniquement CW	
<b>18,100</b>	
Modes digitaux (et CW)	
<b>18,109</b>	
Balises	(réservé exclusivement)
<b>18,111</b>	
Phonie (et CW)	
<b>18,168</b>	

*Note: utilisation sur base d'égalité avec autres services*

## 21 MHz (15 m)

<b>21,000</b>	
uniquement CW	
<b>21,080</b>	
Modes digitaux (et CW)	21'100-21'120 Packet-Radio
<b>21,120</b>	
uniquement CW	
<b>21,149</b>	
Balises	(réservé exclusivement)
<b>21,151</b>	
Phonie (et CW)	21'335-21'345 SSTV / Fax 21'340 Fréquence d'appel SSTV / Fax
<b>21,450</b>	

**Note:** Statut exclusif amateur

## 24 MHz (12 m)

<b>24,890</b>	
uniquement CW	
<b>24,920</b>	
Modes digitaux (et CW)	
<b>24,929</b>	
Balises	(réservé exclusivement)
<b>24,931</b>	
Phonie (et CW)	
<b>24,990</b>	

**Note:** Statut exclusif amateur

## 28 MHz (10 m)

<b>28,000</b>	
uniquement CW	
<b>28,050</b>	
Modes digitaux (et CW)	28'120-28'150 Packet-Radio
<b>28,150</b>	
uniquement CW	
<b>28,190</b>	
Balises	(réservé exclusivement)
<b>28,225</b>	
Phonie (et CW)	28'675-28'685 SSTV / Fax
<b>29,200</b>	
Modes digitaux (et CW / Phonie)	Packet-Radio (FM 10 kHz)
<b>29,300</b>	
Downlink Satellite	(réservé exclusivement)
<b>29,510</b>	
Phonie (et CW)	29'560-29'590 Relais, canaux d'entrée KW1-KW4 29'660-29'690 Relais, canaux de sortie KW1-KW4
<b>29,700</b>	

*Note: Statut exclusif amateur*

© Réseau Luxembourgeois des Amateurs d'Ondes Courtes a.s.b.l.

Edition Septembre 2006 par LX1MA et LX1OM

<http://www.rlx.lu>